

# neodisher<sup>®</sup> 80

Intensieve alkalische poederreiniger voor professionele vaatwas



## Belangrijkste toepassingsgebied:

Gastronomie, hotels, instellingen en grootkeukens in ziekenhuizen.

## Eigenschappen:

neodisher 80 is een tensidenvrij poedervormig alkalisch reinigingsmiddel. Geschikt voor het verwijderen van alle soorten voedselresten. Zelfs ingedroogde of aangebakken en moeilijk te verwijderen voedselresten worden snel gezwollen, geëmulgeerd en ontbonden.

Porselein met een in- of onderglazuur decoratie, roestvrij staal en gewoon plastic keukengerei wordt niet aangetast.

Niet geschikt voor aluminium, eloxaal en legeringen van licht metaal.

## Dosering en gebruik:

Geschikt voor gebruik bij alle waterhardheden. Onderstaande tabel toont de aanbevolen dosering, afhankelijk van de waterhardheid en vervuilingsgraad.

Waterhardheid		Dosering bij 50 - 60 °C
1	0 - 7 °d	1 - 2 g/l
2	7 - 14 °d	2 - 3 g/l
3	14 - 21 °d	3 g/l
4	> 21 °d	3 - 4 g/l of meer

Bij vaatwasmachines met waterverversing doseren via het poeder doseerapparaat.

Bij wasmachines zonder waterverversing bij het begin doseren in het hete water in de tank: 150 g neodisher 80 (1 maatbeker) per 50 l water.

Na iedere 5 - 10 charges 75g nadoseren (1/2 doseerbeker).

De neodisher 80 gebruikoplossing moet volledig met water afgespoeld worden.

Alleen voorreinigen met een laag schuimend middel zoals neodisher TV of neodisher TV flüssig.

Niet vermengen met andere producten.

Alleen voor professioneel gebruik!

## Productgegevens:

Soortelijkgewicht: 1125 - 1150 g/l  
pH-waarde (in demi water, 20 °C) 2 - 4 g/l: 12.6 - 13.2  
Titratie factor: 0,26

## Ingredienten:

Samenstelling conform EG detergenterichtlijn 648/2004:  
> 30 % fosfaten  
< 5 % bleekmiddel op chloorbasis  
aliphatische koolwaterstoffen (DAB)

## Hantering en opslag:

Houd de verpakking goed gesloten. Het product is gevoelig voor vocht. Bewaar op een koele plaats uit de buurt van direct zonlicht, bij een temperatuur < 40 °C  
Houdbaarheid bij correcte opslag: 24 maanden.



Dr. Weigert Nederland BV  
Balkendwarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393  
Fax: 0592-310117

E-Mail: [info@drweigert.nl](mailto:info@drweigert.nl)  
Internet: [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.  
Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)

# neodisher<sup>®</sup> 80

Intensieve alkalische poederreiniger voor professionele vaatwas



## Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl) onder het kopje "Downloads".

MB 3203 /2-2  
Versie 07-2014  
Vervangt 09-08-2011



**DR. WEIGERT**

Dr. Weigert Nederland BV  
Balkendwarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393  
Fax: 0592-310117

E-Mail: [info@drweigert.nl](mailto:info@drweigert.nl)  
Internet: [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en er varing. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website [www.drweigert.nl](http://www.drweigert.nl)