

neodisher[®] brilliant clean

Mild alkalisch reinigingsmiddel in poeder vorm
Voor gebruik in vaatwassers



Belangrijkste toepassingsgebied:

Voor gebruik in elk type vaatwasser, die geschikt is voor handmatige dosering. Onder andere in grootkeukens, horeca en ziekenhuizen.

Eigenschappen:

Neodisher brilliant clean is een mild alkalisch reinigingsmiddel in poeder vorm met een goede reinigende werking. Verwijdert alle soorten etensresten, onder normale gebruiksomstandigheden.

Neodisher brilliant clean is zeer materiaal vriendelijk en kan ook gebruikt worden voor glas, aluminium, aluminiumlegeringen en hotelzilver.

Dosering en gebruik:

Bij gebruik in reguliere vaatwassers en 1-tanksmachines:
2 - 4 g/l (afhankelijk van waterhardheid en vervuiling).

Neodisher brilliant clean kan bij alle waterhardheden worden toegepast. De onderstaande tabel toont de adviesdoseringen voor verschillende waterhardheden.

Water hardheid

1	< 7° d
2	7 - 14° d
3	14 - 21° d
4	> 21° d

Dosering bij 50 - 60 °C

1 - 2 g/l
2 - 3 g/l
3 g/l
3 - 4 g/l of meer

Bij vers water machines, doseren via de voorziening in de deur.

Bij tankmachines, doseren bij het opstarten via het hete water in de tank, per 50 l water 150 g poeder toevoegen (1 maatbeker).

Na iedere 5 wasbeurten na doseren met 75 g (1/2 maatbeker).

De neodisher brilliant clean gebruikoplossing is volledig na te spoelen met schoon water. Waarbij als naglansmiddel neodisher briljant dry word geadviseerd.

Opmerkingen:

Indien verkalking in de machine optreedt, met Neodisher Special Plus ontkalken en een hogere dosering kiezen / instellen.

Bij waterhardheden > 3° d wordt gebruik van een waterontharder aanbevolen om kalkvorming, en een daardoor hoger verbruik van product, te voorkomen.

Niet vermengen met andere producten.

Alleen voor professioneel gebruik!

Productgegevens:

Soortelijk gewicht: 1.000 - 1.050 g/l

pH-waarde (in gedemineraliseerd water bij 20 °C) 2 - 4 g/l: 11.5 - 11.7

Titratie factor: 0.33

Houdbaarheid: 24 maanden

Ingrediënten:

Ingrediënten conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:

< 5 % bleekmiddel op chloorbasis

> 30 % fosfaten

Hantering en opslag:

Verpakking na gebruik weer goed sluiten, product is gevoelig voor vocht. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden.

Vermijdt huid- en oogcontact.



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14 9404 RK Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl

neodisher[®] brilliant clean

Mild alkalisch reinigingsmiddel in poeder vorm
Voor gebruik in vaatwassers



Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC geldend voor het concentraat.

Gevarensymbool C - Bijtend

Bevat: dinatriummetasilicaat

Gevarszinnen:

- R 31 - Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
- R 34 - Veroorzaakt brandwonden.
- R 37 - Irriterend voor de ademhalingswegen.
- R 52/53 - Schadelijk voor in het water levende organismen: kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Veiligheidszinnen:

- S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- S 27 - Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- S 28 - Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
- S 36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
- S 45 - Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

Waterbezwaarlijkheid:

Concentraat:
Schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning: B
Gebruikoplossing:
Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning: B C

Lege verpakkingen (eventueel met productresten)afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden.

Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13).
Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Verpakking	Inhoud	Bestelnummer
Fles	6 x 2,5 kg	350042
Emmer	10 kg	350076

MB 3500 NL/2-3
Versie 12/05



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14 9404 RK Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.
Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl