



GIC Mixer

USER MANUAL

BENUTZERHANDBUCH

MANUEL D'UTILISATION

MANUAL DEL USUARIO

MANUALE D'USO

IMPORTANT INFORMATION BEFORE FIRST USE



1. Foreword

Thank you for purchasing this VOCO GIC Mixer capsule mixing device. Please read this user manual thoroughly and follow the instructions when operating the device. In addition, please keep this user manual in a safe place close to the device for future reference. GIC Mixer should only be applied by a professionally trained dental practitioner.

Intended use

This device mixes the powder and liquid in application capsules intended for use in dental treatments.

2. Product overview



Scope of delivery:


- Main unit
- Power supply / Power plug
- User manual

- ① Protective cover
- ② START button
- ③ Capsule holder
- ④ Time display
- ⑤ Increase time (seconds)
- ⑥ Reduce time (seconds)
- ⑦ On / Off switch
- ⑧ Power jack
- ⑨ Power supply
- ⑩ Power plug

3. Before first use

The device is fitted with four locking screws for safe transportation.



Please remove these locking screws before positioning the capsule mixer at its intended place of use and connecting it to the power supply.



4. Operation

- 1) Select a suitable capsule product.
- 2) Activate the capsule in accordance with the manufacturer's specifications.
- 3) Open the protective cover on the device and insert the capsule in the capsule holder.

The capsule holder has a self locking mechanism. To release it, the easiest way is, to press the handle first in the shown direction (1) and after that move it in direction (2). Then close the protective cover again.



- 4) Time setting – Press the arrow up button to increase the mixing time (in seconds) and the arrow down button to reduce the mixing time (in seconds).
- 5) Press the START button to begin the mixing process. The device stops automatically once the set mixing time has elapsed. To interrupt the mixing process, press the START button again.
- 6) Once mixing is complete, open the protective cover and remove the mixed capsule, which can be used immediately. **In order to fully lubricate the transmission mechanism of the machine, it is recommended that the machine is run for 60 seconds without load for the daily first use, so that the machine reaches its best operating condition. The mechanism is pre-filled. Don't use additional lubricant.**

5. Safety precautions and maintenance

- 1) Safety precautions
 - a) The four locking screws must be removed before the device is used for the first time.
 - b) Position the device on a flat surface with sufficient ventilation.
 - c) Ensure that the On / Off switch can be accessed easily and that the cable is connected securely to the device.
 - d) Close the protective cover before starting the device using the START button. Allow an adequate interval between multiple mixing processes so as to protect the device against overheating.
 - e) The device is non-AP-type equipment and non-APG-type equipment
 - f) Please follow the instructions for use before using the device in order to prevent damage to the device and personal injuries.
 - g) Do not position the mixer so that it is difficult to operate the disconnection device.
 - h) The power adapter is used to isolate the ME equipment from the mains supply.
 - i) Check the product labels and make sure that the product is properly connected according to the user manual.

2) Maintenance

- a) Keep the device clean. The case and capsule holder can be cleaned with a cloth moistened with alcohol.
- b) The device should not be left unused for extended periods of time. When not in use, please disconnect the device from the power and store it in its original packaging.
- c) Make sure that you follow the regional laws for regular checks, e.g. for electrical checks.

3) Disposal

- a) The product must not be discarded in domestic household waste

- b)  This symbol refers to the special disposal of electrical and electronic devices in EU countries. Please do not discard this device in household. Please contact the recycling or disposal centre of your local authority or from your dealer about professional disposal in your country.

6. Troubleshooting and repair

1) Troubleshooting

	Problem	Solution
1	The seconds are not shown on the LCD display	Check whether the power cord is loose*
2	The device emits unusually loud noises during operation	Check that the locking screws have been removed from the device. If not, remove them.
3	The device doesn't mix after pressing "Start"	Check if the protective cover is correctly closed

*Note: Ensure that the device is off and the cable has been disconnected from the power supply before performing the steps listed above.

- 2) This device has been tested in compliance with the standard EN 60601-1-2:2007 Electromagnetic Compatibility. However, it is not possible to rule out minor electrical interference or that other devices can cause electromagnetic disturbances. Should disturbances occur, the following measures are recommended for resolving the problem:
 - a) Use different power sockets for the devices.
 - b) Increase the distance between the capsule mixing device and the susceptible unit.
 - c) Switch the device off and on again.
- 3) If it is not possible to identify the problem, please contact your local dealer or VOCO GmbH, Cuxhaven to find an optimal solution.
- 4) Repair
 - a) Our warranty period is one year from the date of purchase. If a defect occurs within the warranty period despite the device being used properly in accordance with the user manual, you are entitled to have the device repaired free of charge (does not apply to fuses or other wearing parts).
 - b) Please only use original spare parts from the manufacturer so as to guarantee their quality.

7. Explanation of symbols

	Please observe the instructions for use
	Recommended storage and operating temperature
	Protect against humidity
	UL Mark
	Direct current
	Manufacturer
	Conformity with applicable European directives
	Fragile, handle with care
	Do not dispose of as household waste
	Authorized representative in the european community
	Alternating current

You can find explanations of the symbols used at www.voco.dental/symbols

8. Technical data

Input voltage	~100-240V, 1.0-0.5A, 50/60Hz; Output: 24V / 1.5A Model: EM1024RR Manufacturer: EDACPOWER ELECTRONICS CO.,LTD.
Power rating	120 W
Oscillations per minute	ca. 4600 rpm
Noise level	≤ 65 dB
Selectable mixing time	1 sec. - 99 sec.
Intermittent operation	1 minute interval for every 3 minutes of operation
Fuse	T2A/250V
Protection class	Class II

Ingress Protection	IPX0
Operating conditions	Temperature: 10 – 40 °C Rel. humidity: 10 – 90 % Ambient air pressure: 850 – 1060 hPa
Storage conditions	Temperature: - 10 – 40 °C Rel. humidity: 10 – 90 % Ambient air pressure: 500 – 1060 hPa

9. Warranty

VOCO gives a 12-month warranty period if the device cannot be used as intended due to quality defects. This warranty begins on the day of purchase. VOCO reserves the right to either repair the device or replace individual parts or the entire device at its discretion. This warranty does not cover wearing parts or fuses.

10. General information

- We cannot accept any liability for malfunctions or damage resulting from improper use, the removal of components, modifications or inadequate maintenance.
- We cannot accept any liability for malfunctions or damage resulting from operation in unsuitable environments.
- We cannot accept any liability for malfunctions or damage resulting from acts of God.
- The warranty shall also be void in the case of product defects which can be definitely attributed to natural disasters or excessive temperatures or humidity levels that do not conform to the specifications in this user manual.

11. Reporting obligation

Serious events such as death, temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's or other person's condition and a serious risk to public health that arise or could have arisen in association with the use of GIC Mixer must be reported to VOCO GmbH and the responsible authority.

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

WICHTIGE HINWEISE VOR DER INBETRIEBNAHME



1. Vorwort

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb eines VOCO GIC Mixer Kapselmischgeräts entschieden haben. Bitte lesen Sie sich das vorliegende Benutzerhandbuch sorgfältig durch und beachten Sie beim Betrieb des Geräts die entsprechenden Anweisungen. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zudem für zukünftiges Nachschlagen in der Nähe des Geräts auf. Der GIC Mixer sollte nur von einem professionell ausgebildeten Zahnarzt angewendet werden.

Verwendungszweck

Dieses Gerät mischt Pulver und Flüssigkeit von Applikationskapseln, die der Verwendung im dentalen Bereich dienen.

2. Produktübersicht




Lieferumfang:

- Hauptgerät
- Netzteil / Netzstecker
- Benutzerhandbuch

- | | |
|----------|-----------------------------------|
| ① | Schutzabdeckung |
| ② | START-Taste |
| ③ | Kapselaufnahme |
| ④ | Zeitdisplay |
| ⑤ | Zeit erhöhen (Sekunden) |
| ⑥ | Zeit verringern (Sekunden) |
| ⑦ | Ein- / Ausschalter |
| ⑧ | Netzanschluss |
| ⑨ | Netzteil |
| ⑩ | Netzstecker |



3. Vor der Inbetriebnahme

Für den Transport ist das Gerät mit vier Sicherungsschrauben versehen. Bevor Sie den Kapselmischer am Einsatzort positionieren und ihn an das Stromnetz anschliessen, entfernen Sie bitte zuerst die Sicherungsschrauben.



4. Betrieb

- 1) Wählen Sie ein geeignetes Kapselprodukt aus.
- 2) Aktivieren Sie die Kapsel je nach Herstellerangabe.
- 3) Öffnen Sie die Schutzabdeckung des Geräts und legen Sie die Kapsel in die Kapselaufnahme ein. Die Kapselhalterung hat einen Selbstverriegelungsmechanismus. Um diesen zu lösen, den Hebel zuerst in die Richtung (1) zu drücken und danach in die Richtung (2) zu bewegen. Dann schließen Sie die Schutzabdeckung wieder.



- 4) Zeiteinstellung – Drücken Sie die Taste (Pfeil nach oben), um die Mischzeit (in Sekunden) zu erhöhen und die Taste (Pfeil nach unten), um die Mischzeit (in Sekunden) zu verringern.
- 5) Drücken Sie die START-Taste, um den Mischvorgang zu beginnen. Das Gerät stoppt nach Ablauf der eingestellten Mischzeit automatisch. Um den Mischvorgang zu unterbrechen, drücken Sie erneut die START-Taste.
- 6) Nach dem Mischvorgang öffnen Sie die Schutzabdeckung und entnehmen die gemischte Kapsel, die sofort verwendet werden kann. **Um den Getriebemechanismus vollständig zu schmieren, wird empfohlen das unbefüllte Gerät täglich vor jedem ersten Gebrauch für 60 Sekunden in Betrieb zu nehmen, damit die Maschine ihren besten Betriebszustand erreicht. Der Mechanismus ist vorgefüllt. Bitte verwenden Sie kein zusätzliches Schmiermittel.**

5. Vorsichtsmaßnahmen und Wartung

- 1) Vorsichtsmaßnahmen
 - a) Die vier Sicherungsschrauben müssen vor der Inbetriebnahme entfernt werden.
 - b) Positionieren Sie das Gerät auf einer geraden Fläche mit ausreichender Belüftung.
 - c) Stellen Sie sicher, dass der Ein- / Ausschalter gut zu erreichen und das Kabel fest mit dem Gerät verbunden ist.
 - d) Bitte schließen Sie die Schutzabdeckung, bevor Sie das Gerät durch Betätigung des START-Knopfes starten. Bitte achten Sie auf entsprechende Wartezeiten zwischen mehreren Mischprozessen, um das Gerät vor Überhitzung zu schützen.
 - e) Das Gerät ist kein AP / APG Typ.
 - f) Bitte Gebrauchsanweisungen beachten, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um Schäden am Gerät oder Verletzungen des Benutzers zu vermeiden.
 - g) Stellen Sie den Mixer nicht so auf, dass es schwierig ist die Abschaltfunktion zu betätigen.
 - h) Der Netzadapter dient dazu, die ME-Geräte vom Versorgungsnetz zu trennen.
 - i) Überprüfen Sie die Produktkennzeichnungen und stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß Handbuch angeschlossen ist.

- 2) Wartung
 - a) Halten Sie das Gerät sauber, das Gehäuse und die Kapselaufnahme können mit einem leicht alkoholgetränkten Tuch gereinigt werden
 - b) Das Gerät sollte nicht über einen längeren Zeitraum ungenutzt stehen. Bitte trennen Sie die Verbindung zum Stromnetz und bewahren Sie das Gerät in der dazugehörigen Verpackung auf.
 - c) Achten Sie auf die regionalen Gesetze zur Einhaltung der Geräterewartung, z. B. elektrische Funktionsprüfung.

- 3) Entsorgung
 - a) Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.
 - b)  Dieses Symbol verweist auf die gesonderte Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern. Gerät bitte nicht im Hausmüll entsorgen.
Informieren Sie sich beim Recycling- oder Entsorgungszentrum Ihrer Gemeinde oder bei Ihrem Händler über die fachgerechte Entsorgung in Ihrem Land.
Bitte entsorgen Sie das Gerät fachgerecht.

6. Störungsbehebung und Reparatur

1) Störungsbehebung

	Problem	Lösung
1	Die Sekunden werden nicht im LCD-Display angezeigt	Überprüfen Sie, ob das Stromkabel locker ist*
2	Beim Betrieb treten ungewöhnlich laute Geräusche auf	Prüfen Sie, ob die Sicherungsschrauben unter dem Gerät entfernt wurden. Wenn nicht, entfernen Sie diese.
3	Das Gerät mischt nach dem Betätigen des „Start-Knopfes“ nicht	Überprüfen Sie, ob die Schutzkappe korrekt verschlossen ist

*Hinweis: Bevor Sie die oben angegebenen Schritte durchführen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und das Stromkabel vom Stromnetz getrennt wurde.

- 2) Dieses Gerät wurde unter Einhaltung der Standard Richtlinie EN 60601-1-2:2007 Elektromagnetische Störfestigkeit getestet. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass schwache elektrische Störungen hervorgerufen werden oder andere Geräte elektromagnetische Störungen auslösen können. Sollten Störungen auftreten, werden folgende Maßnahmen zur Behebung der Störung empfohlen:
 - a) Nutzen Sie unterschiedliche Steckdosen für die Geräte.
 - b) Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Kapselmischgerät und dem empfindlichen Empfangsteil.
 - c) Schalten Sie das Gerät aus und wieder an.
- 3) Wenn Sie das Problem nicht definieren können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder an VOCO GmbH, Cuxhaven, um eine optimale Lösung zu finden.
- 4) Reparatur
 - a) Unsere Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum. Wenn bei ordnungsgemäßer Verwendung gemäß Benutzerhandbuch innerhalb der Gewährleistungsfrist ein Defekt auftritt, besteht das Recht auf kostenlose Reparatur (gilt nicht für Sicherungen und weitere Verschleißteile).
 - b) Nutzen Sie bitte nur Original-Ersatzteile des Herstellers, um die Qualität zu gewährleisten.

7. Symbolerklärungen

	Bitte Gebrauchsinformation beachten		Konformität der europäischen Verordnung
	Empfohlene Lager- und Betriebstemperatur		Zerbrechliches Packgut
	Vor Feuchtigkeit schützen		Nicht über den Hausmüll entsorgen
	UL-Kennzeichnung		Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft
	Gleichstrom		Wechselstrom
	Hersteller		

Eine Erklärung der verwendeten Symbole, finden Sie auf www.voco.dental/symbols

8. Technische Daten

Eingangsspannung	~100-240V, 1.0-0.5A, 50/60Hz; Output: 24V / 1.5A Modell: EM1024RR Hersteller: EDACPOWER ELECTRONICS CO.,LTD.
Anschlussleistung	120 W
Schwingungen / Minute	ca. 4600 rpm
Geräuschpegel	≤ 65 dB
Einstellbare Mischzeit	1 Sek. - 99 Sek.
Intermittierender Betrieb	3 Min. Laufzeit zu 1 Min. Pause
Sicherung	T2A/250V
Schutzklasse	Klasse II

Gehäuse	IPX0
Betriebsbedingungen	Temperatur: 10 – 40 °C Betriebsbedingungen Rel. Feuchtigkeit: 10 – 90 % Umgebungs-Luftdruck: 850 – 1060 hPa
Lagerbedingungen	Temperatur: - 10 – 40 °C Rel. Feuchtigkeit: 10 – 90 % Umgebungs-Luftdruck: 500 – 1060 hPa

9. Garantie

Wenn das Gerät aufgrund von Qualitätsmängeln nicht wie vorgesehen verwendet werden kann, gewährt VOCO eine 12-monatige Garantie. Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum. VOCO behält sich vor, entweder eine Reparatur vorzunehmen oder Teile oder das ganze Gerät auszutauschen. Nicht Bestandteil der Garantie sind Verschleißteile und die Sicherungen.

10. Allgemeine Hinweise

- Wir übernehmen keinerlei Haftung für Fehlfunktionen oder Schäden, die aus nicht ordnungsgemäßer Verwendung, Entfernung von Bauteilen, Änderung oder mangelhafter Wartung entstehen.
- Wir übernehmen keinerlei Haftung für Fehlfunktionen oder Schäden, die auf den Betrieb unter nicht geeigneten Umgebungsbedingungen zurückzuführen sind.
- Wir übernehmen keinerlei Haftung für Fehlfunktionen oder Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden.
- Für Defekte an Produkten, die nachweislich auf Naturkatastrophen, ungewöhnlichen Temperaturen oder Feuchtigkeitswerte zurückzuführen sind, die nicht den Angaben in dem vorliegenden Benutzerhandbuch entsprechen, übernehmen wir keine Gewährleistung.

11. Meldepflicht

Schwerwiegende Vorkommnisse wie der Tod, die vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen und eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit, die im Zusammenhang mit dem GIC Mixer aufgetreten sind oder hätten auftreten können, sind der VOCO GmbH und der zuständigen Behörde zu melden.

REMARQUES IMPORTANTES AVANT LA MISE EN SERVICE



1. Introduction

Nous sommes heureux que vous ayez décidé d'acheter le vibreur GIC Mixer de VOCO. Veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation dans son intégralité et suivre les instructions correspondantes lors du fonctionnement de l'appareil. Conservez le manuel d'utilisation à proximité de l'appareil afin de pouvoir le consulter ultérieurement à tout moment. Le GIC Mixer ne doit être utilisé que par un dentiste professionnellement formé.

Emploi prévu

L'appareil mélange la poudre et le liquide des capsules d'application utilisées dans le domaine dentaire.

2. Vue d'ensemble du produit




Contenu de la livraison :

- Unité principale
- Alimentation électrique / Fiche électrique
- Manuel d'utilisation

- | | |
|---|---|
| ① | Couvercle de protection |
| ② | Touche START |
| ③ | Logement de la capsule |
| ④ | Écran affichant le temps |
| ⑤ | Augmenter le temps (en secondes) |
| ⑥ | Réduire le temps (en secondes) |
| ⑦ | Interrupteur Marche / Arrêt |
| ⑧ | Prise de courant |
| ⑨ | Alimentation électrique |
| ⑩ | Fiche électrique |



3. Avant la mise en service

Pour le transport, l'appareil doit être muni de quatre vis de sûreté. Ces vis doivent être enlevées avant d'installer le vibreur dans le lieu d'utilisation et de le brancher sur le secteur.



4. Fonctionnement

- 1) Choisir un produit en capsules approprié.
- 2) Activer la capsule selon les instructions du fabricant.
- 3) Ouvrir le couvercle de protection de l'appareil et introduire la capsule dans le logement prévu à cet effet. Le support de capsules dispose d'un mécanisme d'auto-bloque. Pour le débloquer, appuyer d'abord sur le levier dans la direction (1), puis de le bouger dans la direction (2). Puis refermer le couvercle de protection.



- 4) Réglage du temps – Appuyer sur la touche (flèche vers le haut) pour augmenter le temps de mélange (en secondes) et la touche (flèche vers le bas) pour réduire le temps de mélange (en secondes).
- 5) Appuyer sur la touche START pour démarrer le processus de mélange. L'appareil s'arrête automatiquement une fois le temps de mélange réglé écoulé. Pour interrompre le processus de mélange, appuyez à nouveau sur la touche START.
- 6) Une fois le processus de mélange terminé, ouvrir le couvercle de protection et retirer la capsule mélangée, qui peut être utilisée immédiatement. **Afin de lubrifier complètement le mécanisme d'engrenage, il est recommandé de faire fonctionner l'appareil non rempli pendant 60 secondes avant chaque première utilisation, afin que la machine atteigne son meilleur état de fonctionnement. Le mécanisme est pré-rempli. Merci de ne pas utiliser de lubrifiant supplémentaire.**

5. Mesures de précaution et maintenance

- 1) Mesures de précaution
 - a) Les quatre vis de sûreté doivent être retirées avant la mise en service.
 - b) Placer l'appareil sur une surface plane et suffisamment aérée.
 - c) S'assurer que l'interrupteur Marche / Arrêt est facilement accessible et que le câble est correctement relié à l'appareil.
 - d) Fermer le couvercle de protection avant d'actionner la touche START pour démarrer l'appareil. Attendre un moment entre les processus de mélange afin de protéger l'appareil d'une surchauffe.
 - e) L'appareil n'est pas de type AP / APG.
 - f) Respecter le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service afin d'éviter des dommages au niveau de l'appareil ou des blessures de l'utilisateur.
 - g) Ne pas placer le mélangeur dans une position où il est difficile d'actionner la fonction d'arrêt.
 - h) L'adaptateur électrique est utilisé pour isoler l'équipement ME du réseau d'alimentation.
 - i) Vérifier les étiquettes des produits et s'assurer que le produit est connecté conformément au manuel.

2) Maintenance

- a) Garder l'appareil propre ; le boîtier et le logement de la capsule peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement imbibé d'alcool.
- b) L'appareil ne doit pas rester inutilisé pendant une période prolongée. Débrancher l'appareil du secteur et le conserver dans son emballage.
- c) Respecter les réglementations nationales pour la vérification périodiques des appareils, par exemple le test de fonctionnement électrique

3) Déchets

- a) Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers.
- b)  Ce symbole renvoie à l'élimination distincte des appareils électriques et électroniques dans les pays de l'Union européenne. Ne pas éliminer l'appareil avec les ordures ménagères. Se renseigner auprès du centre de recyclage ou d'élimination des déchets de la commune ou auprès du revendeur sur les réglementations en matière d'élimination des déchets applicables du pays en question. Éliminer l'appareil conformément à ces réglementations.

6. Dépannage et réparation

1) Dépannage

	Problème	Solution
1	Les secondes ne s'affichent pas sur l'écran à cristaux liquides.	Vérifier si le câble d'alimentation est desserré*.
2	Des bruits bizarres se font entendre pendant le fonctionnement.	Vérifier que les vis de sûreté sous l'appareil ont été enlevées. Si nécessaire, les enlever.
3	L'appareil ne se mélange pas après avoir appuyé sur la touche « Start ».	Vérifier si le couvercle de protection est correctement fermé.

*Remarque : Avant d'effectuer les étapes décrites ci-dessus, s'assurer que l'appareil est éteint et que le câble d'alimentation a été débranché du secteur.

- 2) Le présent appareil a été testé dans le respect de la norme EN 60601-1-2:2001 « Compatibilité électromagnétique ». Toutefois, il n'est pas exclu que de faibles perturbations électriques se produisent ou que d'autres appareils puissent provoquer des interférences électromagnétiques. Si de telles perturbations se produisent, les mesures suivantes sont recommandées en vue de les éliminer :
 - a) Utiliser différentes prises de courant pour les appareils.
 - b) Eloigner le vibreur de l'élément récepteur sensible.
 - c) Éteindre l'appareil, puis le rallumer.
- 3) S'il est impossible de trouver le problème, contacter le revendeur sur place ou la société VOCO GmbH à Cuxhaven, Allemagne, afin de trouver la meilleure solution possible.
- 4) Réparation
 - a) Notre garantie court 1 an à compter de la date d'achat de l'appareil. Si un défaut se produit pendant la période de garantie, et si l'appareil a été utilisé correctement conformément au manuel d'utilisation pendant cette période, une réparation gratuite (sauf pour les fusibles et autres pièces d'usure) peut être demandée.
 - b) Afin de garantir la qualité, utiliser exclusivement les pièces de rechange d'origine du fabricant.

7. Explication des symboles

	Respecter le mode d'emploi		Conformité au règlement européen
	Température de stockage et de fonctionnement recommandée		Contenu fragile
	Protéger de l'humidité		Ne pas éliminer avec les ordures ménagères
	Marquage UL		Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Courant continu		Courant alternatif
	Fabricant		

L'explication des symboles utilisés se trouve à l'adresse www.voco.dental/symbols

8. Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	~100-240V, 1.0-0.5A, 50/60Hz; Output: 24V / 1.5A Modèle : EM1024RR Fabricant : EDACPOWER ELECTRONICS CO.,LTD.
Puissance de raccordement	120 W
Vibrations / minute	ca. 4600 rpm
Niveau sonore	≤ 65 dB
Temps de mélange réglable	1 sec. - 99 sec.
Fonctionnement intermittent	3 min de fonctionnement pour 1 min de pause
Fusible	T2A/250V
Classe de protection	Classe II

Boîtier	IPX0
Conditions de fonctionnement	Température : 10 – 40 °C Conditions de fonctionnement humidité rel. : 10 – 90 % Pression atmosphérique ambiante : 850 – 1060 hPa
Conditions de stockage	Température : - 10 – 40 °C Humidité rel. : 10 – 90 % Pression atmosphérique ambiante : 500 – 1060 hPa

9. Garantie

VOCO accorde une garantie de 12 mois pour les vices de qualité ne permettant pas d'utiliser l'appareil comme prévu. La garantie commence à courir à compter de la date d'achat de l'appareil. VOCO se réserve le droit, soit de procéder à une réparation, soit d'échanger les pièces ou l'ensemble de l'appareil. Les pièces d'usure et les fusibles ne font pas partie de la garantie.

10. Remarques générales

- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou de dommages résultant d'une utilisation non conforme, du retrait de composants, d'une modification apportée sur l'appareil ou d'une maintenance insuffisante.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou de dommages dus à des conditions ambiantes non appropriées au fonctionnement de l'appareil.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou de dommages occasionnés par une force majeure.
- Nous n'assumons aucune garantie si des défauts constatés sur les produits sont manifestement dus à des catastrophes naturelles, des températures inhabituelles ou des valeurs d'humidité qui ne correspondent pas aux valeurs indiquées dans le présent manuel d'utilisation.

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

11. Déclaration obligatoire

Signaler impérativement à la société VOCO GmbH et à l'autorité compétente tout incident grave tel que la mort, une grave dégradation, temporaire ou permanente, de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou de toute autre personne, ou une menace grave pour la santé publique, survenu ou qui aurait pu survenir en rapport avec le GIC Mixer.

INDICACIONES IMPORTANTES ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA



1. Introducción

Nos complace que haya decidido adquirir un aparato mezclador de cápsulas GIC Mixer de VOCO. Lea detenidamente este manual del usuario y observe las correspondientes instrucciones al utilizar el aparato. Conserve el manual del usuario cerca del aparato para futuras consultas. El GIC Mixer sólo debe ser aplicado por un odontólogo profesionalmente capacitado.

Uso previsto

Este aparato mezcla polvo y líquido de las cápsulas de aplicación utilizadas en el sector dental.

2. Vista general del producto




Alcance de la entrega:

- Unidad principal
- Adaptador / Enchufe
- Manual del usuario

- | | |
|----------|------------------------------------|
| ① | Tapa protectora |
| ② | Tecla START |
| ③ | Soporte de la cápsula |
| ④ | Pantalla indicadora de tiempo |
| ⑤ | Aumentar el tiempo (segundos) |
| ⑥ | Reducir el tiempo (segundos) |
| ⑦ | Interruptor de encendido / apagado |
| ⑧ | Conexión a la red |
| ⑨ | Adaptador |
| ⑩ | Enchufe |

3. Antes de poner en marcha



El aparato dispone de cuatro tornillos de seguridad para el transporte. Antes de colocar el mezclador de cápsulas en el lugar de trabajo y conectarlo a la corriente, debe retirar primeramente los tornillos de seguridad.



4. Funcionamiento

- 1) Seleccione una cápsula adecuada.
- 2) Active la cápsula conforme a las indicaciones del fabricante.
- 3) Abra la tapa protectora del aparato y coloque la cápsula en el soporte correspondiente.

El soporte de la cápsula tiene un mecanismo de auto-cierre. La forma más fácil para soltarlo es, presionar primero la palanca en la dirección indicada (1) y después moverlo en dirección (2); a continuación vuelva a cerrar la tapa protectora.



- 4) Configuración de tiempo: pulse la tecla (flecha hacia arriba) para aumentar el tiempo de mezclado (en segundos) y la tecla (flecha hacia abajo) para reducir el tiempo de mezclado (en segundos).
- 5) Pulse la tecla START para iniciar el proceso de mezclado. El aparato se detiene automáticamente una vez ha transcurrido el tiempo de mezclado configurado. Para interrumpir el proceso de mezclado vuelva a pulsar la tecla START.
- 6) Tras el proceso de mezclado, abra la tapa protectora y retire la cápsula mezclada, que debe utilizarse de inmediato. **Para lubrificar completamente el mecanismo de transmisión, se recomienda poner en marcha el aparato vacío todos los días antes de su primer uso y por 60 segundos, para que la máquina alcance su mejor condición de funcionamiento.** **El mecanismo está precargado. Por favor, no use ningún lubricante adicional.**

5. Medidas de prevención y mantenimiento

- 1) Medidas de prevención
 - a) Se deben retirar los cuatro tornillos de seguridad antes de la puesta en marcha.
 - b) Coloque el aparato sobre una superficie plana con ventilación suficiente.
 - c) Asegúrese de que puede acceder fácilmente al interruptor de encendido / apagado y que el cable está firmemente conectado al aparato.
 - d) Cierre la tapa protectora antes de pulsar la tecla START para poner en marcha el aparato. Observe los correspondientes intervalos de espera entre varios procesos de mezclado para evitar que el aparato se sobrecaliente.
 - e) El aparato no es ningún tipo AP / APG.
 - f) Lea las instrucciones de uso antes de poner en marcha el aparato para evitar daños en el aparato y lesiones en el usuario.
 - g) No coloque la mezcladora en una posición en la que le sea difícil usar la función de desconexión.
 - h) El adaptador de red se utiliza para desconectar las unidades ME de la red de alimentación.
 - i) Verifique el etiquetado del producto y asegúrese que lo haya conectado según las instrucciones del manual.

2) Mantenimiento

- a) Mantenga limpio el aparato; la carcasa y el soporte de la cápsula pueden limpiarse con un paño ligeramente humedecido con alcohol.
- b) El aparato no debe permanecer sin utilizar durante un largo periodo de tiempo. Desconecte el aparato de la corriente y guárdelo en el correspondiente envase.
- c) Asegúrese de que sigue las leyes regionales para los controles periódicos, por ejemplo, para los controles eléctricos.

3) Desecho

- a) El producto no se puede desechar en la basura doméstica.

b)  Este símbolo hace referencia a la eliminación específica de aparatos eléctricos y electrónicos en los países de la UE. No elimine el aparato junto con la basura doméstica. Consulte en el centro de reciclaje o eliminación de residuos de su municipio o a su distribuidor sobre la forma adecuada de eliminación en su país. Elimine el aparato de forma adecuada.

6. Subsanación de errores y reparaciones

1) Subsanación de errores

	Problema	Solución
1	No se muestran los segundos en la pantalla LCD.	Verifique si está flojo el cable de corriente*
2	Durante el funcionamiento se producen fuertes ruidos.	Compruebe que ha retirado los tornillos de seguridad dispuestos en la parte inferior del aparato. Si no lo ha hecho, hágalo ahora.
3	El aparato no mezcla después de pulsar el botón de encendido «start».	Verifique si está bien cerrada la tapa protectora.

*Observación: Antes de realizar los pasos indicados arriba, asegúrese de que el aparato este apagado y se ha desconectado de la red eléctrica el cable de corriente.

- 2) Este aparato ha sido evaluado conforme a la norma europea EN 60601-1-2:2001 sobre compatibilidad electromagnética. No obstante, no se descarta que pueda provocar leves alteraciones eléctricas o que otros aparatos puedan provocar en él alteraciones electromagnéticas. En caso de que se produzcan alteraciones, se recomienda tomar las siguientes medidas para solucionar el problema:
 - a) Utilice diferentes enchufes para los aparatos.
 - b) Aumente la distancia entre el aparato mezclador de cápsulas y el receptor sensible.
 - c) Apague el aparato y vuelva a encenderlo.
- 3) Si no es capaz de determinar el problema, póngase en contacto con su distribuidor local o con VOCO GmbH (Cuxhaven) para encontrar una óptima solución.
- 4) Reparación
 - a) Nuestro plazo de garantía es de a 1 año desde la fecha de compra. En caso de que se produzca un fallo durante el periodo de garantía, siempre que el aparato se haya utilizado correctamente conforme al manual del usuario, tiene derecho a una reparación gratuita (no cubre los fusibles ni las piezas de desgaste restantes).
 - b) Para garantizar la calidad, utilice únicamente piezas de recambio originales del fabricante.

7. Explicación de símbolos

	Estudie las instrucciones de uso		Conformidad con la directiva europea
	Rango de temperatura de almacén y servicio		Mercancía frágil
	Proteja contra la humedad		No desechar con la basura doméstica
	Marca UL		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Corriente continua		Corriente alterna
	Fabricante		

Puede consultar una explicación de los símbolos utilizados en www.voco.dental/symbols

8. Datos técnicos

Tensión de entrada	~100-240V, 1.0-0.5A, 50/60Hz; Output: 24V / 1.5A Modelo: EM1024RR Fabricante: EDACPOWER ELECTRONICS CO.,LTD.
Potencia instalada	120 W
Oscilaciones por minuto	ca. 4600 rpm
Nivel de ruido	≤ 65 dB
Tiempo de mezclado configurable	1 seg. - 99 seg.
Servicio intermitente	3 min. de funcionamiento por un 1 min. de pausa
Fusible	T2A/250V
Clase de protección	Clase II

Carcasa	IPX0
Condiciones de servicio	Temperatura: 10 – 40 °C Humedad rel.: 10 – 90 % Presión atmosférica: 850 – 1060 hPa
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: - 10 – 40 °C Humedad rel.: 10 – 90 % Presión atmosférica: 500 – 1060 hPa

9. Garantía

VOCO ofrece una garantía de 12 meses en el caso de que el aparato no se pueda utilizar según lo previsto debido a defectos de calidad. El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra. VOCO se reserva el derecho a realizar una reparación o a sustituir componentes o el aparato completo. Las piezas de desgaste y los fusibles no se incluyen en la garantía.

10. Indicaciones generales

- Declinamos todo tipo de responsabilidad por fallos de funcionamiento o daños originados por un uso incorrecto, por extracción de piezas constructivas, modificación o mantenimiento deficiente.
- Declinamos todo tipo de responsabilidad por fallos de funcionamiento o daños originados por el servicio bajo condiciones ambientales inadecuadas.
- Declinamos todo tipo de responsabilidad por fallos de funcionamiento o daños causados por fuerza mayor.
- No asumimos ninguna garantía si los defectos constatados en el producto han sido causados de forma demostrable por catástrofes naturales, temperaturas o niveles de humedad inusuales que no se correspondan con los datos del presente manual del usuario.

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

11. Obligación de notificación

Los incidentes graves, como el fallecimiento, el deterioro grave temporal o permanente de la salud de un paciente, usuario u otra persona, así como las amenazas graves para la salud pública que se hayan producido o puedan producirse en relación con GIC Mixer, deben notificarse a VOCO GmbH y a las autoridades competentes.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO



1. Introduzione

Grazie per aver acquistato il miscelatore di capsule VOCO GIC Mixer. Si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso e seguire le istruzioni per il funzionamento del dispositivo. Inoltre, si prega di conservare questo manuale in un luogo sicuro e vicino al dispositivo per una futura consultazione. Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni raccomandate.

Destinazione d'uso

Questo dispositivo miscela la polvere e il liquido dei prodotti in capsule ad uso odontoiatrico.

2. Panoramica del prodotto



Ambito di fornitura:


- Unità principale
- Trasformatore di alimentazione / spina elettrica
- Manuale d'uso

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① Coperchio di protezione ② Tasto START ③ Porta capsule ④ Display tempo ⑤ Incremento di tempo (secondi) ⑥ Riduzione di tempo (secondi) ⑦ Interruttore On / Off ⑧ Allacciamento alla rete ⑨ Trasformatore di alimentazione ⑩ Spina elettrica |
|--|

3. Prima del primo utilizzo



Il dispositivo è dotato di quattro viti di bloccaggio per un trasporto sicuro.

Rimuovere queste viti prima di posizionare il miscelatore di capsule dove verrà utilizzato e collegato all'alimentazione.



4. Funzionamento

- 1) Selezionare un prodotto un capsula idoneo.
- 2) Attivare la capsula in accordo con le specifiche del produttore.
- 3) Aprire il coperchio di protezione sul dispositivo e inserire la capsula nell'apposito supporto. Il portacapsule ha un meccanismo di auto chiusura. Per staccare il meccanismo, muovere la leva in posizione 1) e poi in posizione 2). Poi chiudere nuovamente il coperchio.



- 4) Impostazione del tempo – Premere il tasto freccia Su per aumentare il tempo di miscelazione (in secondi) e il tasto freccia Giù per ridurre il tempo di miscelazione (in secondi).
- 5) Premere il tasto START per iniziare la procedura di miscelazione. Il dispositivo si arresta automaticamente una volta terminato il tempo di miscelazione. Per interrompere la procedura di miscelazione, premere nuovamente il tasto START.
- 6) Una volta completata la miscelazione, aprire il coperchio di protezione e rimuovere la capsula miscelata che può essere subito utilizzata. **Per lubrificare il meccanismo del rotismo completamente, si raccomanda di assumere l'esercizio dell'apparecchio a vuoto ogni giorno per 60 secondi per raggiungere la migliore condizione d'attività dell'apparecchio. Il meccansimo è pre-riempito. Si preghi di non utilizzare un ulteriore lubrificante.**

5. Precauzioni di sicurezza e manutenzione

- 1) Precauzioni
 - a) Le quattro viti di bloccaggio devono essere rimosse prima del primo utilizzo del dispositivo.
 - b) Posizionare il dispositivo su una superficie piatta con sufficiente ventilazione.
 - c) Assicurarsi che l'interruttore On / Off sia facilmente accessibile e che il cavo sia collegato in modo sicuro al dispositivo.
 - d) Chiudere il coperchio protettivo prima di avviare il dispositivo mediante il tasto START.
Lasciare un adeguato intervallo tra procedure di miscelazione multiple, così da proteggere il dispositivo dal surriscaldamento.
 - e) L'apparecchio non è un tipo AP / APG.
 - f) Osservare le istruzioni d'uso prima di attivare il dispositivo, così da evitare danni al dispositivo stesso o alle persone.
 - g) Posizionare l'apparecchio in modo che è sempre possibile premere il pulsante.
 - h) L'adattore della rete viene utilizzato per staccare gli apparecchi ME dalla rete elettrica.
 - i) Verificare l'etichettatura del prodotto e assicurare che l'apparecchio sia allacciato secondo il manuale.

2) Manutenzione

- a) Tenere pulito il dispositivo. L'alloggiamento e il porta capsule possono essere puliti con un panno imbevuto di alcol.
- b) Il dispositivo non deve essere lasciato inutilizzato per lunghi periodi. Quando non in uso, scollegare il dispositivo dall'alimentazione e riporlo nel suo confezionamento originale.
- c) Si prega di badare ai regolamenti regionali per l'adempimento riguardo alla manutenzione dell'apparecchio, per esempio verifica della funzione elettrica.

3) Smaltimento

- a) Non gettare il prodotto nei rifiuti normali.

b)  Questo simbolo indica il requisito per lo smaltimento specifico di dispositivi elettrici ed elettronici nei paesi UE. Non smaltire il dispositivo con i rifiuti domestici. Contattare il centro di smaltimento locale o il distributore per ulteriori informazioni sul metodo corretto di smaltimento. Smaltire correttamente il dispositivo.

6. Risoluzione dei problemi e riparazione

1) Risoluzione dei problemi

	Problema	Soluzione
1	Sul display LCD non appaiono i secondi.	Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente alla presa di corrente*
2	Il dispositivo emette rumori insoliti durante il funzionamento.	Controllare che le viti di fissaggio siano state rimosse dal dispositivo. Nel caso, rimuoverle.
3	L'apparecchio non inizia a miscelare neppure dopo aver premuto il pulsante «start».	Controllare se il coperchio è chiuso correttamente.

*Nota: Assicurarsi che il dispositivo sia spento e che il cavo sia scollegato dall'alimentazione prima di eseguire i passaggi sotto elencati.

- 2) Questo dispositivo è stato testato in base allo standard EN 60601-1-2:2001 Compatibilità Elettromagnetica. Però, non è possibile escludere minime interferenze elettriche o che altri dispositivi possano causare disturbi elettromagnetici. Se questi dovessero verificarsi, si raccomandano le seguenti misure per risolvere il problema:
 - a) Usare per i dispositivi prese elettriche differenti.
 - b) Aumentare la distanza tra il miscelatore di capsule e l'unità sensibile.
 - c) Spegnere e riaccendere il dispositivo.
- 3) Se non è possibile identificare il problema, contattare il distributore locale o VOCO GmbH, Cuxhaven per trovare la soluzione ottimale.
- 4) Riparazione
 - a) Il periodo di garanzia è di un (1) anno dalla data di acquisto. Se il difetto si verifica nel periodo di garanzia e il dispositivo è stato utilizzato correttamente, in accordo con le istruzioni d'uso, il dispositivo sarà riparato gratuitamente (questo non si applica ai fusibili o ad altre parti soggette a usura).
 - b) Usare solo ricambi originali forniti dal produttore, così da garantirne la qualità.

7. Spiegazione dei simboli

	Osservare le istruzioni d'uso		Conformità con le direttive Europee applicabili
	Temperatura di stoccaggio e funzionamento raccomandata		Fragile, maneggiare con cura
	Proteggere dall'umidità		Non smaltire con i rifiuti domestici
	Marcatura UL		Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Corrente continua		Corrente alternata
	Produttore		

Potete trovare le spiegazioni dei simboli usati su www.voco.dental/symbols

8. Dati tecnici

Tensione	~100-240V, 1.0-0.5A, 50/60Hz; Output: 24V / 1.5A Modello: EM1024RR Produttore: EDACPOWER ELECTRONICS CO.,LTD.
Potenza nominale	120 W
Oscillazioni al minuto	ca. 4600 rpm
Rumorosità	≤ 65 dB
Tempo di miscelazione selezionabile	1 sec - 99 sec
Funzionamento intermittente	1 minuto di intervallo ogni 3 minuti di funzionamento
Fusibile	T2A/250V
Classe di protezione	Classe II

Alloggiamento	IPX0
Condizioni operative	Temperatura: 10 – 40 °C Condizioni operative Umidità relativa: 10 – 90 % Pressione aria ambientale: 850 – 1060 hPa
Condizioni di stoccaggio	Temperatura: - 10 – 40 °C Condizioni di stoccaggio Umidità relativa: 10 – 90 % Pressione aria ambientale: 500 – 1060 hPa

9. Garanzia

VOCO da un periodo di garanzia di 12 mesi se il dispositivo non può essere usato a causa di difetti di qualità. Questa garanzia inizia il giorno dell'acquisto. VOCO si riserva il diritto di riparare il dispositivo o sostituire singole parti o l'intero dispositivo a propria discrezione. Questa garanzia non copre le parti soggette a usura o i fusibili.

10. Informazioni generali

- Non possiamo accettare alcuna responsabilità per malfunzionamenti o danni causati da uso non corretto, rimozione di componenti, modifiche o manutenzione inadeguata.
- Non possiamo accettare alcuna responsabilità per malfunzionamenti o danni causati da utilizzo in ambienti non adatti.
- Non possiamo accettare alcuna responsabilità per malfunzionamenti o danni causati da agenti esterni non controllabili.
- La garanzia non è valida nel caso in cui i difetti del prodotto possano essere attribuiti a disastri naturali o temperature eccessive o livelli di umidità non conformi alle specifiche riportate in questo manuale.

11. Obbligo di notifica

Incidenti gravi come il decesso, il grave deterioramento, temporaneo o permanente, delle condizioni di salute del paziente, dell'utilizzatore o di un'altra persona e una grave minaccia per la salute pubblica, che si sono verificati o avrebbero potuto verificarsi in combinazione con GIC Mixer devono essere segnalati a VOCO GmbH e all'autorità competente.

Italiano

Español

Français

Deutsch

English

Last revised: 08/2020 · Made in China

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Freecall: 00 800 44 444 555

Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com

www.voco.dental

[MD] EU Medical device

Rx only



Medizinprodukt
Medical device
Dispositif médical
Dispositivo médico

[EC REP] Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



E.M.S. Electro Medical Systems (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 488-1, North Donghu road, Yuhang District,
Hangzhou City, 311199 Zhejiang, P. R. China