

neodisher® Alka 400W

Détergent liquide
Pour une utilisation en machine



Principaux domaines d'utilisation :

Pour lave-vaisselle en collectivité et restauration professionnelle

Propriétés :

neodisher Alka 400 W est un détergent liquide alcalin. Particulièrement efficace pour éliminer l'amidon et pour enlever toutes sortes de résidus alimentaires. neodisher Alka 400 W est compatible avec la porcelaine, l'acier inoxydable, les matières synthétiques courantes.

Utilisation et dosage :

Ne pas utiliser pour l'aluminium, l'aluminium anodisé et les alliages légers.

2 - 3 ml/l à des températures de 60°-70°C

S'assurer d'un rinçage complet en machine.

Agit avec efficacité en toutes duretés de l'eau.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Avant tout changement de produit rincer le système de dosage ainsi que les tuyaux à l'eau

Poids spécifique (20 °C) : 1,4 g/cm³

Données techniques :

Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 2 – 3 ml/l : 11,7 – 12,3

Viscosité (concentrée, 20° C) : < 10 mPas

Conductivité (déterminée en eau déminéralisée, 60° C) 3 g/l : 4,3 mS/cm

Facteur de titrage : 0,70 (selon l'échelle de titrage neodisher)

Composants :

Selon la recommandation européenne :

< 5 % d'agents de blanchiment chlorés (hypochlorite de sodium)

15 - 30 % de phosphates

Stockage :

Craint la chaleur et le gel à partir de - 15° C.

Durée de conservation limitée du fait d'une lente décomposition de la teneur en chlore

actif. Stocker au frais et à protéger des rayons du soleil.

Indications de risques et consignes de sécurité :

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes.

Symbole de danger C – corrosif

Hydroxyde de potassium, liquide et hypochlorite de sodium (1-5 % de chlore actif).

Indications de risques :

R 31 Au contact de l'acide dégagement d'un gaz toxique (gaz chloré).

R 35 Provoque de graves brûlures.

Consignes de sécurité :

S 23 Ne pas respirer les vapeurs/aérosols

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

S 36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.

S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer cette fiche technique).

En utilisation préconisée, il est conforme aux exigences de la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Eliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de données de sécurité.

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE.

Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.com - rubrique service.

Conditionnement :

Bidon de 12 kg

Bidon de 25 kg

Bidon de 40 kg

Fût de 270 kg

FT 3118/2 – 2

06/05